Radio AM/FM tama¤o palma de la mano
(120-0738) Spanish Translation Faxback Doc. # 47298

Su radio AM/FM Radio Shack ha sido dise¤ado para proporcionarle una alta calidad de sonido. Su dise¤o ligero y port til le perm¡te escuchar los programas de radio casi en cualquier lugar hacia donde usted vaya.

Bandas AM y FM-le perm¡te escuchar sus estaciones en AM y FM favoritas.

Botones de encendido y apagado-para poder apagar el radio sin necesidad de cambiar el nivel del volumen establec¡do.

INSTALACION DE LAS BATERIAS
Su radio usa dos bater¡as tipo AA (no inclu¡das). Suger¡mos instalar bater¡as alcal¡nas Radio Shack Cat. No. 23-552 para obtener la mayor duraci¢n.

1. Ejerza presi¢n sobre la cubierta del compartimento para las bater¡as y desl¡cela en la direcci¢n que se¤ala la flecha.

2. Inserte dos bater¡as tipo AA como lo indican los s¡mbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento para las bater¡as.

3. Reinstale la cubierta del compartimento para las bater¡as.

Notas:

Si usted no plan,a utilizar el radio durante varios d¡as, extraiga las bater¡as.

* Reemplace las bater¡as cuando el sonido del radio se debilite.

ESCUCHE EL RADIO

Advertencia: Antes de encender el radio, aseg£rese que el control VOLUME est, en una posici¢n m¡nima. Despu,s de encender el radio, usted podr ajustar el nivel de volumen a un nivel confortable.

1. Oprima RADIO ON para encender el radio.

2. Coloque el selector de bandas en AM o FM.

3. Ajuste la posici¢n del control TUN hacia la estaci¢n deseada.

Nota: Para obtener la mejor recepci¢n en FM, ajuste la posici¢n del radio.

4. Ajuste el control VOLUME a un nivel confortable.

5. Para apagar el radio, oprima RADIO OFF.

SALVAGUARDAS PARA ESCUCHAR

Para proteger sus o¡dos, siga estos lineamientos cuando use el radio.

* No escuche a niveles extremadamente altos de volumen. El escuchar a

niveles extremadamente altos de volumen, durante extensos per¡odos de tiempo pudiera conducirlo hacia la p,rdida permanente del o¡do.
*
Una vez que haya establec¡do el nivel de volumen, no lo incremente. Con el transcurso del tiempo sus o¡dos se adaptar n a ese nivel de volumen, por lo tanto un nivel de volumen que no cause molestias, a£n as¡, pudiera da¤ar sus o¡dos.

MANTENIMIENTO
Su radio marca Radio Shack AM/FM es un ejemplo de dise¤o y fabricaci¢n insuperables. Las siguientes sugerencias le ayudar n al cuidado de su radio para disfrutarlo durante a¤os.

* Mantenga el radio seco. Si se llegara a mojar, s,quelo inmediatamente.

* Manipule el radio con mucho cuidado.

* Use y mantenga el radio solamente bajo condiciones normales de temperatura.

* Mantenga el radio alejado del polvo y las grasas.

* Limpie el radio con un trapo h£medo. Evite el uso de productos qu¡micos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

* Use solamente bater¡as nuevas del tipo y tama¤o requer¡do. Extraiga las bater¡as agotadas o d,biles.

Modificar o alterar los componentes internos del radio pudiera causar un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garant¡a. Si su radio no est funcionando como debiera, acuda a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Energ¡a requer¡da	3.0 volts (Dos bater¡as tipo AA)
Rango de frecuencia	AM: 530-1710 Khz
	FM: 88-108 Mhz
Potencia de salida (10% THD)	130 mW
Bocina	2 pulgadas, 8 ohms, 200 mW
Dimensiones	126 x 72 x 53 mm
Peso(sin bater¡as)	160 gms

(c)1993 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.